



tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	K	W
HP 0,5	410	205	205	875	280	170	700	280	980	285	380	145	14	290	345	490	234	20	100	141	568	20	215
HP 1	520	260	260	880	320	175	700	320	1015	335	380	180	14	330	385	615	355	25	123	184	730	25	275
HP 1,5-2	680	340	340	910	380	220	700	380	1070	385	410	200	14	380	435	925	485	30	173	238	970	30	340
HP 2,5-3	790	395	395	900	420	235	670	420	1100	390	415	210	14	355	435	915	520	35	165	280	1040	35	400
HP 5-6	880	440	440	960	550	285	660	550	1220	420	649	295	14	445	550	1085	645	50	220	320	1290	40	645

Interasse fori di fissaggio della macchina sul basamento. Int. L = larghezza (frontale) Int. P = profondità (laterale) misure in [mm]	tipo	Int. L	Int. P	Interasse fori di fissaggio del basamento sul pavimento. Int. L = larghezza (frontale) Int. P = profondità (laterale) misure in [mm]	tipo	Int. L	Int. P
	HP 0,5	145	120		HP 0,5	290	230
	HP 1	180	135		HP 1	330	280
	HP 1,5-2	200	155		HP 1,5-2	380	330
	HP 2,5-3	210	165		HP 2,5-3	355	305
HP 5-6	295	200	HP 5-6	445	310		